### 51300006701 Rev B

# ® **GRANAH** (H)

### bont les raccords d'eau Procédure d'installation des adaptateurs


**JAKWIAK & UHXWPAK** 


H300FD, H350FD, H400FD et H500FD pour les modèles de chauffe-piscine de la gamme Universal H-Series (à tirage forcé) H150FD, H200FD, H250FD,

#### REMARQUES IMPORTANTES:

- 1. Cette trousse doit être utilisée uniquement avec les chauffe-piscines au gaz de la gamme Universal H-Series (à
- 3. Cette trousse vous permet de remplacer rapidement un chauffe-piscine Jandy/Zodiac JXi ou Pentair MasterTemp par 2. Cette teuille d'instructions ne concerne que les trousses dont les numéros de pièce sont UHXWJAK et UHXWPAK. firage forcé) de Hayward.
- un nouveau chauffe-piscine UHS sans avoir à modifier la tuyauterie existante.
- Si vous remplacez un chauffe-piscine JXi, vous devrez utiliser la trousse UHXWJAK.

Si vous remplacez un chauffe-piscine Pentair, vous devrez utiliser la trousse UHXWPAK.





### **Water Connection Adapter Kit Installation Procedure**

**UHXWJAK & UHXWPAK** 

for Universal H-Series (Forced-Draft) Heater Models H150FD, H200FD, H250FD, H300FD, H350FD, H400FD, and H500FD

### **IMPORTANT NOTES:**

- 1. This kit is intended to be used only with Hayward Universal H-Series (forced-draft) gas heaters.
- 2. This instruction sheet is intended for use with the service parts kits UHXWJAK and UHXWPAK only.
- 3. This kit enables your new UHS heater to quickly replace a Jandy/Zodiac JXi or Pentair MasterTemp heater without


modifications to the existing water piping.

If a JXi heater is being replaced, you will need to use the UHXWJAK kit. If a Pentair heater is being replaced, you will need to use the UHXWPAK kit.




## HAYWARD®







- **EN** Loosen nuts on existing water connections. DO NOT cut water piping.
- Dévissez les écrous des raccords existants. NE COUPEZ PAS la tuyauterie.




- **EN** Remove existing heater from equipment pad.
- Retirez le chauffe-piscine actuel.



- Attach adapters to your new, Hayward UHS pool heater, ensuring that the INLET and OUTLET adapters are in the appropriate location. Leave the connections loose enough for the adapters to be adjusted.
- Fixez les adaptateurs sur votre nouveau chauffe-piscine UHS de Hayward en vous assurant que les adaptateurs pour l'ENTRÉE et la SORTIE sont au bon endroit. Ne serrez pas trop les raccords afin de pouvoir ajuster la position des adaptateurs.



- Move the new heater into place and align the adapters to the existing plumbing.
- Mettez le nouveau chauffe-piscine à sa place et alignez les adaptateurs à la tuyauterie existante.



- EN HAND TIGHTEN all four nuts connecting the water piping to your new heater. Follow all instructions in the heater installation manual to complete the startup procedure.
- **FR** SERREZ À LA MAIN les quatre écrous permettant de raccorder la tuyauterie à votre nouveau chauffe-piscine. Suivez toutes les instructions décrites dans le guide d'installation du chauffe-piscine pour terminer la procédure de démarrage.