



HAYWARD®

Quick Reference Guide

Universal ColorLogic® & CrystaLogic™



ColorLogic - Switched LEDs

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Voodoo Lounge (S) | 10. Vivid Violet (F) |
| 2. Deep Blue Sea (F) | 11. Sangria (F) |
| 3. Royal Blue (F) | 12. Twilight (S) |
| 4. Afternoon Skies (F) | 13. Tranquility (S) |
| 5. Aqua Green (F) | 14. Gemstone (S) |
| 6. Emerald (F) | 15. USA (S) |
| 7. Cloud White (F) | 16. Mardi Gras (S) |
| 8. Warm Red (F) | 17. Cool Cabaret (S) |
| 9. Flamingo (F) | (S) = Show (F)= Fixed Color |


UCL

Pool: 14VAC, 60Hz, 70W
OR
Spa: 14VAC, 60Hz, 35W

Changing Modes (ColorLogic)

- Turn on lights, then off for 11-15 seconds (repeat 3 times)
- Turn light back on, light should blink 1 of 4 colors (indicating light's mode)
 1. Universal ColorLogic (Red & White)
 2. Color Logic 4.0 (Green & White)
 3. ColorLogic 2.5 (Blue & White)
 4. Pentair SaM (White & White)


Repeat 3 times



Note: To toggle light modes turn light OFF then back ON immediately, repeat until desired mode is selected turn off for two minutes to save

Syncing the Lights (ColorLogic)

- To synchronize the lights turn them on, then off for 11 - 14 seconds and then back on









Quick Reference Guide - Programming

ColorLogic - Networked LEDs




- 18. Rainbow (S)
- 19. Harmony (S)
- 20. Custom Fade (S)
- 21. Custom Chase (S)

With module, network LEDs also offer these shows (on top of those mentioned on front page)

STEP 1




- Press  until  appears, then hold down **< & >**
 should appear after 5 seconds
- Press **>** until  appears, then press **+**; 
will appear, press **+** to start sequence
- Once find is  Scroll to the **>** to label light(s), use the **±** to change and **>** to navigate forward (helpful in complicated shows)

STEP 2

- Select AUX for light(s) and locate by pressing **>**  (example)
- Press **+** then press **>** until  appears
- Press **+** until relay type is set to , then press **>** button
- Assign LT(s) for this show by pressing **±**, use **>** button to advance
- Assign order of sequence using **±**, use **>** button to advance

Step 2 should be repeated for any open relays we wish to use as ColorLogic shows

STEP 3

- Press  until  appears and press **>** until
the first AUX containing a show appears  (example)
- Press **>** to navigate through program, color, speed, motion and brightness and the **±** to make changes

Step 3 should be repeated for all relays identified as ColorLogic

To take a closer look or see other Hayward products please go to:

www.hayward.com or call 1-800-432-8387





HAYWARD®

Guía De Referencia

Universal ColorLogic® & CrystaLogic™



ColorLogic - LED Encendido

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Voodoo Lounge (S) | 10. Vivid Violet (F) |
| 2. Deep Blue Sea (F) | 11. Sangria (F) |
| 3. Royal Blue (F) | 12. Twilight (S) |
| 4. Afternoon Skies (F) | 13. Tranquility (S) |
| 5. Aqua Green (F) | 14. Gemstone (S) |
| 6. Emerald (F) | 15. USA (S) |
| 7. Cloud White (F) | 16. Mardi Gras (S) |
| 8. Warm Red (F) | 17. Cool Cabaret (S) |
| 9. Flamingo (F) | (S) = Espectáculo (F)= Color Fijo |

UCL

Pool: 14VAC, 60Hz, 70W
OR
Spa: 14VAC, 60Hz, 35W

Cambiar Modos (ColorLogic)

- Encienda las luces y después apaga las luces para 11 a 14 segundos (Repita 3 veces)
- Encienda las luces; las luces deben parpadear 1 de 4 colores (indicando el modo de las luces)

1. Universal ColorLogic (Rojo y Blanco)
2. Color Logic 4.0 (Verde y Blanco)
3. ColorLogic 2.5 (Azul y Blanco)
4. Pentair SAM (Blanco y Blanco)


Repita 3 veces



Nota: Para alternar entre los modos; apaga la luz y enciende inmediatamente. Repita el proceso para seleccionar el modo deseado; apaga para 2 minutos para guardar el modo

Sincronizar las Luces (ColorLogic)

- Para sincronizar las luces; encienda las luces y después apaga las luces para 11 a 14 segundos; encienda las luces de nuevo









Guía De Referencia - Programación

ColorLogic - LEDs Interconectado al Módulo




- 18. Rainbow (S)
- 19. Harmony (S)
- 20. Custom Fade (S)
- 21. Custom Chase (S)

Con el módulo; LEDs interconectado también ofrecen estos espectáculos (Además de los mencionados en la primera página)

PASO 1




- Presioné  hasta que  aparezca; a continuación mantenga pulsado **< & >**  debe aparecer después de 5 segundos
- Presioné **>** hasta que  aparezca; presioné **+**  aparecerá; presioné **+** para iniciar la secuencia
- Cuando se vea  presioné **>** para etiquetar la luz/luces; utilicé el **±** para cambiar y **>** para avanzar (útil en espectáculos complicados)

PASO 2

- Seleccione el (AUX) para la luz/luces y presiona **>**  (ejemplo)
- Presioné **+** entonces presiona **>** hasta que  aparezca
- Presioné **+** hasta que el relé muestra  , entonces presiona **>**
- Asigna la luz/luces para el espectáculo presiona **±** utilicé **>** para avanzar
- Asigna el orden de secuencia usando **±** ; utilicé **>** para avanzar

Paso 2 se debe repetir para cualquier relé abierto que se desea utilizar como un espectáculo

PASO 3

- Presioné  hasta que  aparezca y presioné **>** hasta que el (AUX) que contenga un espectáculo aparezca  (ejemplo)
- Presioné **>** para navegar a través del programa, color, velocidad, movimiento y luminosidad; presioné **±** para realizar cambios

Paso 3 se debe repetir para todos los relé identificado como ColorLogic

To take a closer look or see other Hayward products please go to:

www.hayward.com or call 1-800-432-8387

